mont·bell

チェストタックルバッグ

CHEST TACKLE BAG

この度は「チェストタックルバッグ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、さまざまな機能を満載したユニークなフィッシングベストです。
ベストタイプとベルトタイプのアタッチメントが付属し、バックパックへの装着も可能です。
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、装着方法を十分に練習してから使用してください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

■仕様

●1126152　チェストタックルポーチ
サイズ:高さ23cm×幅14cm×奥行き6cm×2個　重量:830g(付属のアタッチメント含む)
素材:420デニール・ナイロン・ドビー(ウレタンコーティング/ポーチ前面)
210デニール・ナイロン・ダブルリップストップ
(ウレタンコーティング/ポーチ側面/ベストアタッチメント背面)





本製品の出荷時には
ベストタイプアタッチメントを
取りつけてあります。


取扱説明書(本書)

付属品


バックパック取付用アタッチメント
※テープとクリップ式ラダーバックルの
セット×2本


ベルトタイプアタッチメント


ベルクロタブシール


ネットホルダー


フライパッチ

フライパッチを挟むクリップつき。

右側のフロントポーチには、サングラスや水温計などの長尺物の収納に適したオーガナイザーポケット内蔵。



接続部には体格や着用する衣服の違いに応じてフィット感を調節できるバックルを設けています。ライントラブルを起こさないよう、調節用テープの末端は全て内側(体側)に出ています。

左側のフロントポーチには、前面にフロータントとフォーセップを固定できるホルダーを備え、収納したティペットを出す穴を設置。ふたを開けることなくティペットの交換が行えます。

付属のベルクロタブシールをフライボックスの裏に貼りつけてフロントポーチ内側のベルクロと固定可能。





ネットホルダー
ランディングネットを固定できるベルクロを背面3カ所に設けています。

バックポケット
2つのバックポケットつきで、ランチボックスやレインウエアを収納できます。

■バックパック等への取り付け方法

❶フロントポーチを用意します。

❷付属の“バックパック取付用アタッチメント”を用意します。

❸フロントポーチ上部のバックル雄と“バックパック取付用アタッチメント”のバックル雌を接続します。

❹フロントポーチ裏面に二箇所ある、ゴムテープ製のベルトループにバックパックのショルダーハーネスを通してください。

❺“バックパック取付用アタッチメント”のクリップ式ラダーバックルを、バックパックのショルダーハーネス上のテープ等に通してバックルを“カチッ”と音がするようにしっかり閉じてください。

❻ラダーバックルでテープを調節し、フロントポーチの位置を調節します。









■ベルトタイプアタッチメント取り付け方法


❶フロントポーチを用意します。

❷付属の“ベルトタイプアタッチメント”のバックルをはずします。

❸“ベルトタイプアタッチメント”のメッシュ面が背中に接するようにフロントポーチ上部のバックル雄と“ベルトタイプアタッチメント”のバックル雌を接続します。

❹次にフロントポーチ側部のバックル雌と“ベルトタイプアタッチメント”のバックル雄を接続します。

❺バックルでテープを調節し、フロントポーチの位置を調節します。



株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで　Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

44-354-1307